

# Anwendungsempfehlung für Spirtzfüller als Spraydose

Letzte Änderung: 01.11.2017

Version des Dokuments: 1

Interne Version: c5c7a646ef

## 1. Lieferumfang

- Profi Spirtzfüller Spraydose

## 2. Grundlagen

- Verarbeitungstemperatur: Ca. 20°C bis 25°C

## 3. Vorgehensweise

1. Füller ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20° bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Zu füllendes Objekt waschen und mit Silikonentferner reinigen / entfetten.
3. Nicht zu füllende Stellen sauber abkleben.
4. Lackiermaske aufsetzen und eine deckende, homogene Schicht Füller spritzen. Mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die zu füllenden Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
5. Füller 60 Minuten ablüften lassen.
6. Füller mit 600er bis 800er Schleifpapier nass überschleifen.
7. Je nach Untergrundbeschaffenheit Schritt 4, 5 und 6 wiederholen, bis eine glatte, gleichmäßige, lackierfähige Oberfläche entstanden ist.
8. Vor dem Aufbringen der Endlackierung, den Füller 24 Stunden durchtrocknen lassen.

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH  
Gebäude 155  
conneKT 2  
97318 Kitzingen  
GERMANY

E-Mail: [kundenservice@tristarcolor.com](mailto:kundenservice@tristarcolor.com)  
Web: <http://www.tristarcolor.com>

