Lackieranleitung für 3-Schicht-Autolacke für Kunststoffteile als Spraydose

z.B. für Spraydosen-Set bestehend aus Kunststoff-Haftgrund, Grundlack, Basis-/Effektlack und Klarlack für Kunststoffteile

1. Lieferumfang

- Spraydose Profi-Kunststoff-Haftgrund (Primer)
- Spraydose Profi-Grundlack
- Spraydose Profi-Basis-/Effektlack
- Spraydose Profi-Klarlack für Kunststoffteile

2. Grundlagen

- Verarbeitungstemperatur: ca. 20°C bis 25°C
- 400 ml sind ausreichend für ca. 1,3 qm

3. Vorgehensweise

1. Alle Spraydosen ca. 2 Minuten kräftig schütteln und auf Zimmertemperatur bringen (ca. 20°C bis 25°C). Die Mischkugel muss dabei gut hörbar sein.
2. Farbtongenauigkeit an verdeckter Stelle prüfen. Im Deckel der Lack-Spraydose befindet sich ein Farbmuster.
3. Auto waschen und beschädigte Stelle mit Silikonentferner reinigen.
4. Nicht zu lackierende Stellen sauber abkleben. Damit die nachlackierte Stelle so unauffällig wie möglich erscheint empfiehlt es sich immer komplette Teilbereiche zu lackieren. (Von einer Kante / Sicke bis zur nächsten Kante / Sicke lackieren.)
5. Zu lackierende Stelle mit Schleifpapier der Körnung 800 bis 1000 nass anschleifen.
6. Lackiermaske aufsetzen und mit Kunststoff Haftgrund die zu lackierende Stelle mit einer deckenden Schicht Lackieren.
7. Kunststoff Primer 20 Minuten ablüften lassen und nicht anschleifen.
8. Grundierung auftragen und vollständig trocknen lassen. (nicht im Lieferumfang enthalten)
9. Grundierung mit Schleifpapier der Körnung 800 bis 1000 nass anschleifen.
10. Fläche nochmals mit Silikonentferner reinigen und Lack mit Staubbindetuch / Honigtuch abwischen. Es sollte nun alles staub- und fettfrei sein.
11. Die zu lackierende Stelle mit einer ersten Schicht Grundlack annebeln. (ACHTUNG: Um zu vermeiden dass es Lackläufer gibt, die erste Schicht nicht deckend auftragen.)
12. Grundlack 20 Minuten ablüften lassen.
13. Zweite Schicht Grundlack auftragen. Dieses Mal deckend lackieren und mit gleichmäßigen, ruhigen Bewegungen von einer Seite zur anderen arbeiten. Darauf achten, dass sich die lackierten Bahnen zu ca. 2/3 überdecken.
14. Grundlack 60 Minuten trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab. Ausgetrocknet ist die Lackoberfläche vollständig matt.)
15. Basis- / Effektlack in der gleichen Weise wie den Grundlack, ebenfalls in zwei Schichten auftragen (siehe vorherige Punkte).
16. Nach der kompletten Durchtrocknung des Basis-/Effektlackes, den Klarlack für Kunststoffteile ebenfalls in zwei Schichten auftragen (siehe vorherige Punkte). (ACHTUNG: Der Basis-/Effektlack muss völlig durchgetrocknet sein, da er sonst vom Klarlack für Kunststoffteilewieder angelöst wird und es als Folge keine hochglänzende, sondern eine matte Oberfläche ergibt.)
17. Klarlack 24 Stunden trocknen lassen. (Die Trocknungszeit hängt stark von der Objekt- und Außentemperatur ab.)
18. Für ein perfektes Ergebnis und zur Angleichung unterschiedlicher Lackstärken kann nach 1 Woche Trocknungszeit die lackierte Stelle noch mit einer milden Schleifpolitur überarbeitet werden. Danach die Fläche wieder polieren und mit Hartwachs versiegeln.

TRISTARcolor® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.tristarcolor.com
+49-9321-90207-02
kundenservice@tristarcolor.com